

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Τώρα η εταιρεία μας ενσωματώνει στο σύστημα DYNAMIC SMART μια νέα λειτουργία για να διευκολύνει την διαδικασία εγκατάστασης. Στη λειτουργία εγκατάστασης το σύστημα αγνοεί κάποιες από τις βασικές βλάβες για την διευκόλυνση του Εγκαταστάτη. Σε αυτή τη λειτουργία εμφανίζεται μόνιμα στο Display η ένδειξη «Λειτουργία Εγκατάστασης» και το σύστημα δέχεται μόνο μια κλήση κάθε φορά. Για να ενεργοποιηθεί πρέπει να εισέλθουμε στο μενού παραμετροποίησης και να προγραμματιστεί η τιμή «1» στο υπομενού «Λειτουργία Εγκατάστασης».



ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν πρέπει να ξεχάσουμε να επαναφέρουμε το σύστημα στην κανονική λειτουργία προγραμματίζοντας την τιμή «0» στο υπομενού «Λειτουργία Εγκατάστασης».

Οι βλάβες που αγνοούνται κατά την «Λειτουργία Εγκατάστασης» είναι οι εξής:

ΧΡΟΝΟΣ 1 ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

ΧΡΟΝΟΣ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ

ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ

ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΕΣ BUS

ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ

ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ OFF (ΠΟΡΤΑΣ 1, ΠΟΡΤΑΣ 2)

ΜΟΝΑΔΑ SR OFF

SECURED REVISION

ΧΑΘΗΚΕ ΠΑΛΜΟΣ MF

ΒΑΛΒΙΔΑ A3 OFF – TEST A3 ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

ΘΥΡΕΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ (ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ BYPASS)

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ (ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ BYPASS)

ΑΝΑΠΟΔΗ ΚΙΝΗΣΗ